

THERMASGARD® RTF xx

(D) Bedienungs- und Montageanleitung

Raumtemperaturfühler und -messumformer
mit Bedienelementen, Aufputz

(GB) Operating Instructions, Mounting & Installation

Room temperature sensors and measuring transducers,
with operating elements, on-wall

(F) Notice d'instruction

Sonde et convertisseur de température d'ambiance,
avec éléments de commande, en saillie

(RU) Руководство по монтажу и обслуживанию

Датчик температуры в помещении и преобразователь
температуры в помещении измерительный
с элементами управления для открытой установки



RTFxxPLT
(Frija I)



RTFxxP
mit Display
with display
avec écran
с дисплеем
(Frija II)



RTFxxPW
(Frija II)



S+S REGELTECHNIK

S+S REGELTECHNIK GMBH
PIRNAER STRASSE 20
90411 NÜRNBERG / GERMANY
FON +49 (0) 911 / 5 19 47-0
FAX +49 (0) 911 / 5 19 47-70
mail@SplusS.de
www.SplusS.de



Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben ein deutsches Qualitätsprodukt erworben.

Congratulations!

You have bought a German quality product.

Félicitations!

Vous avez fait l'acquisition d'un produit allemand de qualité.

Примите наши поздравления!

Вы приобрели качественный продукт, изготовленный в Германии.

THERMASGARD[®] RTF xx

Maßzeichnung

Dimensional drawing

Plan coté




Габаритный чертеж

Gehäuse Frijal

Enclosure Frijal

bôtier Frijal

Korpnyc Frijal



Maßzeichnung

Dimensional drawing

Plan coté




Габаритный чертеж

Gehäuse Frijal II

Enclosure Frijal II

bôtier Frijal II

Korpnyc Frijal II



(D) THERMASGARD® RTFxx (diverse Ausführungen)

Raumtemperaturfühler THERMASGARD® RTFxx in formschönen Gehäuse aus Kunststoff, mit Schnappdeckel, Unterteil mit 4-Lochbefestigung, für Montage auf senkrecht oder waagerecht installierten UP-Dosen, mit Sollbruchstelle für Aufputzanschluss.
Der Wahrnraumtemperaturfühler dient zur Erfassung/Anzeige der Temperatur in geschlossenen, trockenen Räumen, in Wohnungen, Kinos, Supermärkten, Lagerräumen, Büro- und Geschäftsräumen.

TECHNISCHE DATEN:

Messbereiche:	-30 ...+70 °C (passive Sensoren) und 0 ...+50 °C (bei U-Variante)
Sensor:	Typen siehe Tabelle
Messstrom:	ca. 1 mA
Potentiometer:	Standard 1kΩ, max. 0,1 W (optional andere Werte auf Anfrage, z. B. 100Ω, 2,5kΩ, 5kΩ, 10kΩ, optional Poti 0...10V linear), mit Drehwinkelbegrenzer
Drehschalter:	max. 24V AC / DC, max. 130mA, bis zu 5 Schaltstufen (0, Auto, I, II, III), mit Drehwinkelbegrenzer
Wippschalter:	max. 24V AC / DC, max. 130mA
Taster:	Schließer, max. 24V DC, max. 10mA
LED:	max. 24V DC (optional max. 24V AC), Standard grün (optional rot, gelb oder zweifarbig)
Gehäuse:	Kunststoff, ABS, reinweiß (ähnlich RAL 9010)
Abmaße:	85 x 91 x 27 mm (Frjia I) 98 x 106 x 32 mm (Frjia II)
Montage:	Wandmontage oder auf UP-Dose, Ø 55mm, Unterteil mit 4-Loch, für Befestigung auf senkrecht oder waagerecht installierten UP-Dosen für Kabeleinführung hinten, mit Sollbruchstelle für Kabeleinführung oben/unten bei AP
elektr. Anschluss:	0,14 - 1,5mm², über Schraubklemmen, nur an Sicherheitskleinspannung, max. 24V DC
zulässige Luftfeuchte:	max. 90% r.H., nicht kondensierende Luft
Schutzklasse:	III (nach EN 60 730)
Schutzart:	IP 30 (nach EN 60 529)
Beschriftung:	Standard ist Schwellpfeil mit Mittelstellung ungefüllt (optional Sonderbedruckung)

Typ / WG1	Sensor / Ausgang	
RTF xx	passiv	IP 30 (-30...+70 °C)
RTF PT100 ...*	Pt100 (nach DIN EN 60 751, Klasse B)	
RTF PT1000 ...*	Pt1000 (nach DIN EN 60 751, Klasse B)	
RTF Ni1000 ...*	Ni1000 (nach DIN EN 43 760, Klasse B, TCR = 6180 ppm / K)	
RTF Ni1000TK5000 ...*	Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm / K), LG-Ni1000	
RTF LM235Z ...*	LM235Z (TCR = 10mV / K; 2,73V bei 0°C), KP10	
RTF NTC1,8K ...*	NTC 1,8K	
RTF NTC10K ...*	NTC 10K	
RTF NTC10KPRECON ...*	NTC 10K Precon	
RTF NTC20K ...*	NTC 20K	
RTF KTY81-210 ...*	KTY 81-210	
RTF-U xx	passiv / aktiv	IP 30 (0...+50 °C)
RTF-U PT1000 ...*	Pt1000 / 0-10V (Poti)	
RTF-UU P	aktiv	Display IP 30 (0...+50 °C)
RTM-U P	0-10V (Temperatur und Poti)	
RTM-U U P_DISPLAY	0-10V (Temperatur und Poti)	■
...* = Ausführung	RTF xx T	Ausführung mit Fühler und Taster (max. 24V DC, max. 10mA)
	RTF xx LT	Ausführung mit Fühler, Leuchtdiode (grün) und Taster (max. 24V DC, max. 10mA)
	RTF xx PT	Ausführung mit Fühler, Potentiometer (1 kΩ, max. 0,1 W) und Taster (max. 24V DC, max. 10mA)
	RTF xx PLT	Ausführung mit Fühler, Potentiometer (1 kΩ, max. 0,1 W), Leuchtdiode (grün) und Taster (max. 24V DC, max. 10mA)
	RTF xx PW	Ausführung mit Fühler, Potentiometer (1 kΩ, max. 0,1 W) und Wippschalter (max. 24V AC/DC, max. 130mA)
	RTF xx PD	Ausführung mit Fühler, Potentiometer (1 kΩ, max. 0,1 W) und Drehschalter (max. 24V AC/DC, max. 130mA)
	RTF xx P	Ausführung mit Fühler und Potentiometer (1 kΩ, max. 0,1 W)


D THERMASGARD® RTFxx (diverse Ausführungen)



**THERMASGARD®
RTFxxT**

Ausführung mit Fühler und
Taster (max. 24 V DC, max. 10 mA)


(Friza I)



**THERMASGARD®
RTFxxLT**

Ausführung mit Fühler,
Leuchtdiode (grün) und
Taster (max. 24 V DC, max. 10 mA)


(Friza I)



**THERMASGARD®
RTFxxPT**

Ausführung mit Fühler,
Potentiometer (1 kOhm, max. 0,1 W) und
Taster (max. 24 V DC, max. 10 mA)

(Friza I)




 **THERMASGARD® RTFxx** (diverse Ausführungen)



**THERMASGARD®
RTFxx PLT**

Ausführung mit Fühler,
Potentiometer (1 kOhm, max. 0,1 W),
Leuchtdiode (grün) und
Taster (max. 24 V DC, max. 10 mA)


(Frija I)



**THERMASGARD®
RTFxx PW**

Ausführung mit Fühler,
Potentiometer (1 kOhm, max. 0,1 W) und
Wippschalter (max. 24 V AC/DC, max. 130 mA)


(Frija I)



**THERMASGARD®
RTFxx PD**

Ausführung mit Fühler,
Potentiometer (1 kOhm, max. 0,1 W) und
Drehschalter (max. 24 V AC/DC, max. 130 mA)

(Frija II)






**THERMASGARD®
RTFxxP**

Ausführung mit Fühler und
Potentiometer (1 kOhm, max. 0,1 W)



(Frija I)
Standard



(Frija I)



(Frija I)



Allgemeine Informationen

Messprinzip für HLK-(HVAC)-Temperaturfühler allgemein:

Das Messprinzip der Temperaturfühler beruht darauf, dass der innen liegende Sensor ein temperaturabhängiges Widerstandssignal abgibt. Die Art des innen liegenden Sensors bestimmt das Ausgangssignal. Man unterscheidet die nachfolgenden passiven/aktiven Temperatursensoren:

- a) Pt 100 - Messwiderstand (nach DIN EN 60 751)
- b) Pt 1000 - Messwiderstand (nach DIN EN 60751)
- c) Ni 1000 - Messwiderstand (nach DIN EN 43 760, TCR=6180 ppm/K)
- d) Ni 1000_TK5000 - Messwiderstand (TCR=5000 ppm/K)
- e) LM235Z, Halbleiter IC (10mV/K, 2,73V/°C), beim Anschluss ist auf die Polung +/- zu achten!
- f) NTC (nach DIN 44070)
- g) PTC
- h) KTY-Siliziumtemperatursensoren

Die wichtigsten Kennlinien der Temperatursensoren sind auf der letzten Seite dieser Bedienungsanleitung dargestellt. Die einzelnen Temperatursensoren weisen entsprechend ihrer Kennlinie einen unterschiedlichen Anstieg im Bereich 0 bis 100 °C (TK-Wert) auf. Ebenso sind die maximal möglichen Messbereiche von Sensor zu Sensor verschieden (siehe hierzu einige Beispiele unter technischen Daten).

Aufbau der HKL-Temperaturfühler allgemein:

Die Fühler werden wir folgt nach Bauformen unterschieden: Anlegetemperaturfühler, Kabeltemperaturfühler, Gehäuse- und Einbautemperaturfühler.

- Bei den Anlegetemperaturfühlern besitzt der Temperaturfühler mindestens eine Anlegefläche, die z.B. an Rohroberflächen oder Heizkörpern angelegt werden muss. Wird die Anlegefläche nicht richtig zur Messoberfläche positioniert, so können erhebliche Temperaturmessfehler entstehen. Es ist für eine gute Kontaktfläche und Temperaturleitung zu sorgen, Schmutz und Unebenheiten sind zu vermeiden, ggf. ist Wärmeleitpaste zu verwenden.
- Bei den Kabeltemperaturfühlern ist der Temperatursensor in eine Fühlerhülse eingebracht, aus der das Anschlusskabel herausgeführt wird. Neben den Standardisolationsmaterialien PVC, Silikon, Glasseide mit Edelstahlgeflecht sind auch andere Ausführungen möglich, die dann einen erhöhten Anwendungsbereich zulassen können.
- Bei den Gehäusefühlern ist der Temperatursensor in einem entsprechenden Gehäuse eingebettet, wobei das Gehäuse verschieden aufgebaut sein kann z.B. mit einer externen Fühlerhülse (siehe Außen temperaturfühler ATF2). Bei den Gehäusefühlern wird in der Regel unterschieden zwischen Unterputz (FSTF) und Aufputz (RTF, ATF) und Innenraum- und Feuchtraumausführungen. Die Anschlussklemmen sind im Anschlussgehäuse auf einer Platte untergebracht.
- Bei den Kanal- und Einbautemperaturfühlern unterscheidet man zwischen Temperaturfühlern mit auswechselbarem Messeinsatz und ohne auswechselbarem Messeinsatz. Die Anschlusssteile sind im Anschlusskopf untergebracht. Der Prozessanschluss ist standardmäßig ein G-Gewinde bei Tauchfühlern, bei Kanalfühlern mittels Montageflansch, kann jedoch auch andersartig ausgebildet werden. Besitzt der Einbauführer ein Halsrohr, ist der Anwendungstemperaturbereich in der Regel etwas größer, da die aufsteigende Wärme nicht direkt und gleich in den Anschlusskopf einfließen kann. Dies ist insbesondere beim Einbau von Transmittern zu beachten. Bei den Einbaufühlern ist der Temperatursensor immer im vorderen Teil des Schutzrohres untergebracht. Bei Temperaturfühlern mit geringer Ansprechzeit sind die Schutzrohre verjüngt ausgeführt.

Maximale Temperaturbelastung der Bauteile:

Grundsätzlich sind alle Temperaturfühler vor unzulässiger Überhitzung zu schützen!

Standardrichtwerte gelten für die einzelnen Bauelemente in Abhängigkeit von der Materialwahl in neutraler Atmosphäre und unter sonstigen normalen Betriebsbedingungen (siehe Tabelle rechts).

Bei Kombination verschiedener Isolationen gilt immer die minimale Temperatur.

Bauteil max. Temperaturbelastung

Anschlusskopf B-Kopf:

Aluguss mit Gummidichtung	+100 °C
Aluguss mit Silikondichtung	+150 °C
„VA“-Teil mit Teflondichtung	+200 °C

Kunststoffkopf:

Anschlusskabel	+100 °C
PVC-normal (PVC-wärmestabilisiert)	+70 °C (+105 °C)
Silikon	+180 °C
PTFE	+200 °C
Glasseidenisolation mit Edelstahlgeflecht	+400 °C

Montage und Installation

Die Geräte sind im spannungslosen Zustand anzuschließen. Der Anschluss der Geräte darf nur an Sicherheitskleinspannung erfolgen. Folgeschäden, welche durch Fehler an diesem Gerät entstehen, sind von der Gewährleistung und Haftung ausgeschlossen. Die Installation der Geräte darf nur durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen. Es gelten ausschließlich die technischen Daten und Anschlussbedingungen der zum Gerät gelieferten Geräteeikettendaten, der Montage- und Bedienungsanleitung. Abweichungen zur Katalogdarstellung sind nicht zusätzlich aufgeführt und im Sinne des technischen Fortschritts und der stetigen Verbesserung unserer Produkte möglich. Bei Veränderungen der Geräte durch den Anwender entfallen alle Gewährleistungsansprüche. Der Betrieb in der Nähe von Geräten, welche nicht den EMV-Richtlinien entsprechen, kann zur Beeinflussung der Funktionsweise führen. Dieses Gerät darf nicht für Überwachungszwecke, welche ausschließlich dem Schutz von Personen gegen Gefährdung oder Verletzung dienen und nicht als NOT-AUS-Schalter an Anlagen und Maschinen oder vergleichbare sicherheitsrelevante Aufgaben verwendet werden.

Die Gehäuse- und Gehäusezubehörmaße können geringe Toleranzen zu den Angaben dieser Anleitung aufweisen.

Veränderungen dieser Unterlagen sind nicht gestattet.

Bei Reklamationen werden nur vollständige Geräte in Originalverpackung angenommen.

Hinweise zum mechanischen Ein- und Anbau:

Der Einbau hat unter Berücksichtigung der einschlägigen, für den Messort gültigen Vorschriften und Standards (wie z.B. Schweißvorschriften usw.) zu erfolgen. Insbesondere sind zu berücksichtigen:

- VDE / VDI Technische Temperaturmessungen, Richtlinie, Messanordnungen für Temperaturmessungen
- die EMV-Richtlinien, diese sind einzuhalten
- eine Parallelverlegung mit stromführenden Leitungen ist unbedingt zu vermeiden
- es wird empfohlen abgeschirmte Leitungen zu verwenden, dabei ist der Schirm einseitig an der DDC / SPS aufzulegen.

Der Einbau hat unter Beachtung der Übereinstimmung der vorliegenden technischen Parameter der Thermometer mit den realen Einsatzbedingungen zu erfolgen, insbesondere:

- Messbereich
- zulässiger maximaler Druck, Strömungsgeschwindigkeit
- Einbaulänge, Rohrmaße
- Schwingungen, Vibrationen, Stöße sind zu vermeiden (< 0,5 G)

Achtung! Berücksichtigen Sie in jedem Fall die mechanischen und thermischen Belastungsgrenzen der Schutzrohre nach DIN 43763 bzw. nach speziellen S+S-Standards!

Widerstandskennlinien (siehe letzte Seite)

Um Schäden/Fehler zu verhindern, sind vorzugsweise abgeschirmte Leitungen zu verwenden.

Eine Parallelverlegung mit stromführenden Leitungen ist unbedingt zu vermeiden.

Die EMV-Richtlinien sind zu beachten! Die Installation der Geräte darf nur durch einen Fachmann erfolgen!

Grenzabweichungen nach Klassen:

Toleranzen bei 0°C:

Platinsensoren (Pt100, Pt1000):

DIN EN 60751, Klasse B± 0,3 K
1/3 DIN EN 60751, Klasse B± 0,1 K

Nickelsensoren:

NI1000 DIN EN 43760, Klasse B± 0,4 K
NI1000 1/2 DIN EN 43760, Klasse B± 0,2 K
NI1000 TK5000± 0,4 K

ACHTUNG, HINWEIS!

Infolge der Eigenerwärmung beeinflusst der Messstrom die Messgenauigkeit des Thermometers und sollte daher keinesfalls größer sein, als wie folgt angegeben:

Richtwerte für den Messstrom:

Sensorstrom maximalI _{max} .
Pt100, Pt1000 (Dünnenschicht)<0,1 - 0,3 mA
Ni1000 (DIN), Ni1000 TK5000<2 mA
NTC's<1 mA
LM235400 µA ... 5 mA

Wichtige Hinweise

Als AGB gelten ausschließlich unsere sowie die gültigen „Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie“ (ZVEI Bedingungen) zuzüglich der Ergänzungsklausel „Erweiterter Eigentumsvorbehalt“.

Außerdem sind folgende Punkte zu beachten:

- Vor der Installation und Inbetriebnahme ist diese Anleitung zu lesen und die alle darin gemachten Hinweise sind zu beachten!
- Der Anschluss der Geräte darf nur an Sicherheitskleinspannung und im spannungslosen Zustand erfolgen. Um Schäden und Fehler am Gerät (z.B. durch Spannungsinduktion) zu verhindern, sind abgeschirmte Leitungen zu verwenden, eine Parallelverlegung zu stromführenden Leitungen zu vermeiden und die EMV- Richtlinien zu beachten.
- Dieses Gerät ist nur für den angegebenen Verwendungszweck zu nutzen, dabei sind die entsprechenden Sicherheitsvorschriften des VDE, der Länder, ihrer Überwachungsorgane, des TÜV und der örtlichen EVU zu beachten.
Der Käufer hat die Einhaltung der Bau- und Sicherungsbestimmung zu gewährleisten und Gefährdungen aller Art zu vermeiden.
- Für Mängel und Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung dieses Gerätes entstehen, werden keinerlei Gewährleistungen und Haftungen übernommen.
- Folgeschäden, welche durch Fehler an diesem Gerät entstehen, sind von der Gewährleistung und Haftung ausgeschlossen.
- Die Installation der Geräte darf nur durch Fachpersonal erfolgen.
- Es gelten ausschließlich die technischen Daten und Anschlussbedingungen der zum Gerät gelieferten Montage- und Bedienungsanleitung. Abweichungen zur Katalogdarstellung sind nicht zusätzlich aufgeführt und im Sinne des technischen Fortschritts und der stetigen Verbesserung unserer Produkte möglich.
- Bei Veränderungen der Geräte durch den Anwender entfallen alle Gewährleistungsansprüche.
- Dieses Gerät darf nicht in der Nähe von Wärmequellen (z.B. Heizkörpern) oder deren Wärmestrom eingesetzt werden, eine direkte Sonnen-einstrahlung oder Wärmeinstrahlung durch ähnliche Quellen (starke Leuchte, Halogenstrahler) ist unbedingt zu vermeiden.
- Der Betrieb in der Nähe von Geräten, welche nicht den EMV- Richtlinien entsprechen, kann zur Beeinflussung der Funktionsweise führen.
- Dieses Gerät darf nicht für Überwachungszwecke, welche ausschließlich dem Schutz von Personen gegen Gefährdung oder Verletzung dienen und nicht als Not-Aus-Schalter an Anlagen und Maschinen oder vergleichbare sicherheitsrelevante Aufgaben verwendet werden.
- Die Gehäuse- und Gehäusezubehörmaße können geringe Toleranzen zu den Angaben dieser Anleitung aufweisen.
- Veränderungen dieser Unterlagen sind nicht gestattet.
- Reklamationen werden nur vollständig in Originalverpackung angenommen.

Vor der Installation und Inbetriebnahme ist diese Anleitung zu lesen und die alle darin gemachten Hinweise sind zu beachten!

Achtung

Auf den richtigen Anschluss des Potentiometer ist zwingend zu achten, da ein verpolen zum Kurzschluss führen kann!

Room temperature sensor THERMASGARD® RTFxx in an elegant enclosure made of plastic, with snap-on lid, base with 4-hole attachment for installation on vertically or horizontally installed in-wall flush boxes, with predetermined breaking point for on-wall cable entry. This residential room temperature sensor is used to detect/display temperatures in closed dry rooms, in apartments, in cinemas, supermarkets, storage rooms, office and business facilities.

TECHNICAL DATA:

Measuring ranges:	-30 ...+70 °C (passive sensors) and 0 ...+50 °C (at U-variant)
Sensor:	types see table
Testing current:	ca. 1 mA
Potentiometers:	standard 1kΩ, max. 0.1 W other ratings optional on request, e.g. 100Ω, 2.5kΩ, 5kΩ, 10kΩ, (optional potentiometer 0...10V, linear), with angle of rotation limiter
Turn switch:	max. 24 V AC/DC, max. 130mA, max. 5 steps (0, Auto, I, II, III), with angle of rotation limiter
Rocker switch:	max. 24 V AC/DC, max. 130mA
Pushbuttons:	normally open contact, max. 24 V DC, max. 10 mA
LEDs:	max. 24 V DC (optional max. 24 V AC), standard green (optional red, yellow, or two-colour)
Enclosure:	plastic, ABS, pure white (similar RAL 9010)
Dimensions:	85 x 91 x 27 mm (Frija I) 98 x 106 x 32 mm (Frija II)
Installation:	wall mounting or on in-wall flush box Ø55mm, base with 4-hole for mounting on vertically or horizontally installed in-wall flush boxes for cable entry from the back, with predetermined breaking point for on-wall cable entry from top/bottom in case of plain on-wall installation
Electrical connection:	0.14 - 1.5 mm² via terminal screws, on safety extra-low voltage max. 24 V DC only
Humidity:	max. 90% r.H., non-precipitating air
Protection class:	III (according to EN 60730)
Protection type:	IP 30 (according to EN 60529)
Lettering:	standard is swelling arrow with center position, unfilled (optional special printing)


Type / WG1	Sensor / Output	
RTF xx	passive	IP 30 (-30...+70 °C)
RTF PT100 ...*	Pt100 (according to DIN EN 60751, class B)	
RTF PT1000 ...*	Pt1000 (according to DIN EN 60751, class B)	
RTF Ni1000 ...*	Ni1000 (according to DIN EN 43760, class B, TCR = 6180 ppm/K)	
RTF Ni1000TK5000 ...*	Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm/K), LG-Ni1000	
RTF LM235Z ...*	LM235Z (TCR = 10 mV/K; 2.73 V at 0°C), KP10	
RTF NTC1,8K ...*	NTC 1,8K	
RTF NTC10K ...*	NTC 10K	
RTF NTC10KPRECON ...*	NTC 10K Precon	
RTF NTC20K ...*	NTC 20K	
RTF KTYB1-210 ...*	KTY 81-210	
RTF-U xx	passive / active	IP 30 (0...+50 °C)
RTF-U PT1000 ...*	Pt1000 / 0-10V (potentiometer)	
RTF-UU P	aktive	Display IP 30 (0...+50 °C)
RTM-U P	0-10V (temperature and potentiometer)	
RTM-U U P_DISPLAY	0-10V (temperature and potentiometer)	■
...* = Version	RTF xx T	Version with sensor and pushbutton (max. 24V DC, max. 10mA)
	RTF xx LT	Version with sensor, LED (green), and pushbutton (max. 24V DC, max. 10mA)
	RTF xx PT	Version with sensor, potentiometer (1 kOhm, max. 0.1 W), and pushbutton (max. 24V DC, max. 10mA)
	RTF xx PLT	Version with sensor, potentiometer (1 kOhm, max. 0.1 W), LED (green), and pushbutton (max. 24V DC, max. 10mA)
	RTF xx PW	Version with sensor, potentiometer (1 kOhm, max. 0.1 W), and rocker switch (max. 24V AC/DC, max. 130mA)
	RTF xx PD	Version with sensor, potentiometer (1 kOhm, max. 0.1 W), and turn switch (max. 24V AC/DC, max. 130mA)
	RTF xx P	Version with sensor and potentiometer (1 kOhm, max. 0.1 W)



**THERMASGARD®
RTFxxT**

Version with sensor
and pushbutton (max. 24 V DC, max. 10 mA)


(Frija I)



**THERMASGARD®
RTFxxLT**

Version with sensor, LED (green),
and pushbutton (max. 24 V DC, max. 10 mA)


(Frija I)



**THERMASGARD®
RTFxxPT**

Version with sensor,
potentiometer (1 kOhm, max. 0.1 W),
and pushbutton (max. 24 V DC, max. 10 mA)

(Frija I)






**THERMASGARD®
RTFxxPLT**

Version with sensor,
potentiometer (1 kOhm, max. 0.1 W),
LED (green),
and pushbutton (max. 24 V DC, max. 10 mA)


(Frija I)



**THERMASGARD®
RTFxxPW**

Version with sensor,
potentiometer (1 kOhm, max. 0.1 W),
and rocker switch (max. 24 V AC/DC, max. 130 mA)


(Frija I)



**THERMASGARD®
RTFxxPD**

Version with sensor,
potentiometer (1 kOhm, max. 0.1 W),
and turn switch (max. 24 V AC/DC, max. 130 mA)

(Frija II)






THERMASGARD®
RTFxxP

Version with sensor
and potentiometer (1 kOhm, max. 0.1 W)



(Frija I)
standard



(Frija I)



(Frija I)



Measuring principle of HVAC temperature sensors in general:

The measuring principle of temperature sensors is based on an internal sensor that outputs a temperature-dependent resistance signal. The type of the internal sensor determines the output signal. The following active / passive temperature sensors are distinguished:

- a) Pt 100 measuring resistor (according to DIN EN 60 751)
- b) Pt 1000 measuring resistor (according to DIN EN 60751)
- c) Ni 1000 measuring resistor (according to DIN EN 43 760, TCR = 6180 ppm / K)
- d) Ni 1000_TK 5000 measuring resistor (TCR = 5000 ppm / K)
- e) LM235Z, semiconductor IC (10 mV / K, 2.73 V / °C). Ensure correct polarity +/- when connecting!
- f) NTC (according to DIN 44070)
- g) PTC
- h) KTY silicon temperature sensors

The most important resistance characteristics are shown on the last page of these operating instructions. According to their characteristics, individual temperature sensors exhibit different slopes in the range between 0 °C and 100 °C (TK value). Maximum-possible measuring ranges also vary from sensor to sensor (for some examples to this see under technical data).

Design of HVAC temperature sensors in general:

Sensors are distinguished by shape type as follows: surface-contacting sensors, cable temperature sensors, and enclosure-type and built-in temperature sensors.

- On surface-contacting sensors, the temperature sensor has at least one contact area that must be brought in contact, e.g. with the surface of radiators or pipes. If the contact area is not positioned correctly relative to the surface to be measured, significant temperature measurement errors may occur. Good contact area and temperature conduction must be ensured, dirt and unevenness must be avoided, and heat-conductive paste is to be used where necessary.
- On cable temperature sensors, the temperature sensor is installed inside a sensor sleeve, from which a connecting cable is leading out. In addition to the standard insulating materials PVC, silicone, and fibreglass with stainless steel texture, other versions are also available that may allow a wider range of application.
- On enclosure-type sensors, the temperature sensor is embedded in a respective enclosure. Different designs of enclosures are available, e.g. with an external sensor sleeve (see outside temperature sensor ATF2). Enclosure-type sensors are normally distinguished into in-wall (FSTF) and on-wall (RTF, ATF) types and indoor and wet room versions. Connection terminals are placed on a plate inside the connecting enclosure.
- Duct and built-in temperature sensors are distinguished into temperature sensors with interchangeable measuring insert and without interchangeable measuring insert. Connection parts are placed inside a connecting head. Standard process connection for immersion sensors is a pipe thread (sizes in inches) and a mounting flange for duct sensors. However, it may be designed differently. When a built-in sensor has a neck tube, the application range is usually somewhat wider since ascending heat cannot flow directly and immediately into the connecting head. This is to be noted especially when transmitters are installed. The temperature sensor in built-in sensors is always placed inside the front part of the protective tube. On temperature sensors with short reaction times, protective tubes are stepped.

Maximum thermal load on components:

On principle, all temperature sensors shall be protected against unacceptable overheating!

Standard values for individual components and materials selected are shown for operation under neutral atmosphere and otherwise normal conditions (see table to the right).

For combinations of different insulating materials, the lowest temperature limit shall always apply.

Component max. thermal load

Connecting head type B:

Aluminium casting with rubber seal.....	+100 °C
Aluminium casting with silicone seal.....	+150 °C
"VA" stainless steel part with Teflon seal	+200 °C

Connecting head made of plastic:

Connecting cable.....	+100 °C
PVC, normal (PVC, heat-stabilized).....	+70 °C (+105 °C)
Silicone	+180 °C
PTFE.....	+200 °C
Fibreglass insulation with stainless steel texture.....	+400 °C

(GB) Mounting and Installation

Devices are to be connected under dead-voltage condition. Devices must only be connected to safety extra-low voltage. Consequential damages caused by a fault in this device are excluded from warranty or liability. Installation of these devices must only be realized by authorized qualified personnel. The technical data and connecting conditions shown on the device labels and in the mounting and operating instructions delivered together with the device are exclusively valid. Deviations from the catalogue representation are not explicitly mentioned and are possible in terms of technical progress and continuous improvement of our products. In case of any modifications made by the user, all warranty claims are forfeited. Operating this device close to other devices that do not comply with EMC directives may influence functionality. This device must not be used for monitoring applications, which solely serve the purpose of protecting persons against hazards or injury, or as an EMERGENCY STOP switch for systems or machinery, or for any other similar safety-relevant purposes. Dimensions of enclosures or enclosure accessories may show slight tolerances on the specifications provided in these instructions. Modifications of these records are not permitted. In case of a complaint, only complete devices returned in original packing will be accepted.

Notes regarding mechanical mounting and attachment:

Mounting shall take place while observing all relevant regulations and standards applicable for the place of measurement (e.g. such as welding instructions, etc.). Particularly the following shall be regarded:

- VDE/VDI directive technical temperature measurements, measurement set-up for temperature measurements.
- The EMC directives must be adhered to.
- It is imperative to avoid parallel laying of current-carrying lines.
- We recommend to use shielded cables with the shielding being attached at one side to the DDC/PLC.

Before mounting, make sure that the existing thermometer's technical parameters comply with the actual conditions at the place of utilization, in particular in respect of:

- Measuring range
- Permissible maximum pressure, flow velocity
- Installation length, tube dimensions
- Oscillations, vibrations, shocks are to be avoided (< 0.5 g)

Attention! In any case, please observe the mechanical and thermal load limits of protective tubes according to DIN 43763 respectively according to specific S+S standards!

(GB) Resistance characteristics of passive temperature sensors (see last page)

In order to avoid damages/errors, preferably shielded cables are to be used.

Laying measuring cables parallel with current-carrying cables must in any case be avoided. EMC directives shall be observed!

These instruments must be installed by authorised specialists only!

Limiting deviation according to classes:

Tolerances at 0°C:

Platinum sensors (Pt100, Pt1000):

DIN EN 60751, class B.....	± 0.3 K
1/3 DIN EN 60751, class B.....	± 0.1 K

Nickel sensors:

NI1000 DIN EN 43760, class B.....	± 0.4 K
NI1000 1/2 DIN EN 43760, class B.....	± 0.2 K
NI1000 TK5000.....	± 0.4 K

ATTENTION, NOTE!

Testing current influences the thermometer's measuring accuracy due to intrinsic heating and therefore, should never be greater than as specified below:

Standard values for testing current:

Sensor current, maximum	I_{max}
Pt100, Pt1000 (thin-layer).....	<0.1 - 0.3 mA
Ni1000 (DIN), Ni1000 TK5000.....	<2 mA
NTC's	<1 mA
LM235.....	400 µA ... 5 mA

General notes

Our "General Terms and Conditions for Business" together with the "General Conditions for the Supply of Products and Services of the Electrical and Electronics Industry" (ZVEI conditions) including supplementary clause "Extended Retention of Title" apply as the exclusive terms and conditions.

In addition, the following points are to be observed:

- These instructions must be read before installation and putting in operation and all notes provided therein are to be regarded!
- Devices must only be connected to safety extra-low voltage and under dead-voltage condition. To avoid damages and errors the device (e.g. by voltage induction) shielded cables are to be used, laying parallel with current-carrying lines is to be avoided, and EMC directives are to be observed.
- This device shall only be used for its intended purpose. Respective safety regulations issued by the VDE, the states, their control authorities, the TÜV and the local energy supply company must be observed. The purchaser has to adhere to the building and safety regulations and has to prevent perils of any kind.
- No warranties or liabilities will be assumed for defects and damages arising from improper use of this device.
- Consequential damages caused by a fault in this device are excluded from warranty or liability.
- These devices must be installed by authorised specialists only.
- The technical data and connecting conditions of the mounting and operating instructions delivered together with the device are exclusively valid. Deviations from the catalogue representation are not explicitly mentioned and are possible in terms of technical progress and continuous improvement of our products.
- In case of any modifications made by the user, all warranty claims are forfeited.
- This device must not be installed close to heat sources (e.g. radiators) or be exposed to their heat flow. Direct sun irradiation or heat irradiation by similar sources (powerful lamps, halogen spotlights) must absolutely be avoided.
- Operating this device close to other devices that do not comply with EMC directives may influence functionality.
- This device must not be used for monitoring applications, which solely serve the purpose of protecting persons against hazards or injury, or as an EMERGENCY STOP switch for systems or machinery, or for any other similar safety-relevant purposes.
- Dimensions of enclosures or enclosure accessories may show slight tolerances on the specifications provided in these instructions.
- Modifications of these records are not permitted.
- In case of a complaint, only complete devices returned in original packing will be accepted.

These instructions must be read before installation and putting in operation and all notes provided therein are to be regarded!

Caution

You must ensure that the potentiometer is connected up correctly. Polarity reversal can cause a short circuit.

Sonde de température d'ambiance THERMASGARD® RTFxx intégrée dans un boîtier esthétique en matière plastique avec couvercle emboîté, partie inférieure avec 4 trous pour fixation sur boîtes d'encastrement montées verticalement ou horizontalement, avec point de rupture pour raccordement en saillie. La sonde de température ambiante sert à la mesure / à l'affichage de la température dans les espaces fermés, secs, dans des appartements, cinémas, supermarchés, entrepôts, bureaux et locaux commerciaux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Plages de mesure :	-30 ...+70 °C (capteurs passifs) et 0 ...+50 °C (pour la variante U)
Capteurs :	types voir tableau
Courant de mesure :	environ 1mA
Potentiomètre :	modèle standard 1 kohm, 0,1 W max. (d'autres valeurs en option sur demande par ex. 100 ohm, 2,5 kohm, 5 kohm, 10 kohm, option potentiomètre 0...10V linéaire), avec limitation d'angle de rotation
Commutateur rotatif :	24 V ca/cc max., 130 mA max., 5 positions max. (0, auto, I, II, III), avec limitation d'angle de rotation
Interrupteur à basculer :	24 V ca/cc max., 130 mA max.
Bouton-poussoir :	contact NO, 24 V cc max., 10 mA max.
DEL :	24 V cc max. (option 24 V ca max.), standard vert (rouge, jaune ou bicolore en option)
Boîtier :	matière plastique, ABS, blanc pur (similaire à RAL 9010)
Dimensions :	85 x 91 x 27 mm (Frija I) 98 x 106 x 32 mm (Frija II)
Montage :	montage mural ou sur boîte d'encastrement, Ø 55 mm, partie inférieure avec 4 trous, pour fixation sur boîtes d'encastrement montées verticalement ou horizontalement pour passage de câble par l'arrière, avec point de rupture pour passage de câble par le haut/bas pour montage en saillie
Raccordement électrique :	0,14 - 1,5 mm², par bornes à vis, seulement pour très basse tension de sécurité, 24 V cc max.
Humidité d'air admissible :	max. 90% h.r., sans condensation de l'air
Classe de protection :	III (selon EN 60730)
Indice de protection :	IP 30 (selon EN 60529)
Inscription :	Standard: flèche de seuil avec position médiane non remplie (option impression spéciale)

Désignation / WG1	capteur / sortie	
RTF xx	passif	IP30 (-30...+70 °C)
RTF PT100 ...*	Pt100 (selon DIN EN 60751, classe B)	
RTF PT1000 ...*	Pt1000 (selon DIN EN 60751, classe B)	
RTF Ni1000 ...*	Ni1000 (selon DIN EN 43760, classe B, TCR = 6180 ppm/K)	
RTF Ni1000TK5000 ...*	Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm/K), LG-Ni1000	
RTF LM235Z ...*	LM235Z (TCR = 10 mV/K; 2,73V à 0 °C), KP10	
RTF NTC1,8K ...*	NTC 1,8K	
RTF NTC10K ...*	NTC 10K	
RTF NTC10KPRECON ...*	NTC 10K Precon	
RTF NTC20K ...*	NTC 20K	
RTF KTY81-210 ...*	KTY 81-210	
RTF-U xx	passif / actif	IP30 (0...+50 °C)
RTF-U PT1000 ...*	Pt1000 / 0-10V (Poti)	
RTF-UU P	actif	écran IP30 (0...+50 °C)
RTM-U P	0-10V (Poti et température)	
RTM-U U P_DISPLAY	0-10V (Poti et température)	■
...* = Modèle	RTF xx T	Modèle avec sonde et bouton-poussoir (24 V cc max., 10 mA max.)
	RTF xx LT	Modèle avec sonde, diode électroluminescente (verte) et bouton-poussoir (24 V cc max., 10 mA max.)
	RTF xx PT	Modèle avec sonde, potentiomètre (1 kohm, 0,1 W max.) et bouton-poussoir (24 V cc max., 10 mA max.)
	RTF xx PLT	Modèle avec sonde, potentiomètre (1 kohm, 0,1 W max.), diode électroluminescente (verte) et bouton-poussoir (24 V cc max., 10 mA max.)
	RTF xx PW	Modèle avec sonde, potentiomètre (1 kohm, 0,1 W max.) et interrupteur à basculer (24 V ca/cc max., 130 mA max.)
	RTF xx PD	Modèle avec sonde, potentiomètre (1 kohm, 0,1 W max.) et commutateur rotatif (24 V ca/cc max., 130 mA max.)
	RTF xx P	Modèle avec sonde et potentiomètre (1 kohm, 0,1 W max.)




**THERMASGARD®
RTFxxT**

Modèle avec sonde
et bouton-poussoir (24 V cc max., 10 mA max.)

(Frija I)

Schéma de raccordement

RTFxxT




**THERMASGARD®
RTFxxLT**

Modèle avec sonde,
diode électroluminescente (verte)
et bouton-poussoir (24 V cc max., 10 mA max.)

(Frija I)

Schéma de raccordement

RTFxxLT




**THERMASGARD®
RTFxxPT**

Modèle avec sonde,
potentiomètre (1 kohm, 0,1 W max.)
et bouton-poussoir (24 V cc max., 10 mA max.)

(Frija I)

Schéma de raccordement

RTFxxPT







**THERMASGARD®
RTFxxPLT**

Modèle avec sonde,
potentiomètre (1 kohm, 0,1 W max.),
diode électroluminescente (verte)
et bouton-poussoir (24 V cc max., 10 mA max.)

(Frijja I)

Schéma de raccordement

RTFxxPLT





**THERMASGARD®
RTFxxPW**

Modèle avec sonde,
potentiomètre (1 kohm, 0,1 W max.)
et interrupteur à basculer (24 V ca/cc max., 130 mA max.)

(Frijja I)

Schéma de raccordement

RTFxxPW





**THERMASGARD®
RTFxxPD**

Modèle avec sonde,
potentiomètre (1 kohm, 0,1 W max.)
et commutateur rotatif (24 V ca/cc max., 130 mA max.)

(Frijja II)

Schéma de raccordement

RTFxxPD






**THERMASGARD®
RTFxxP**

Modèle avec sonde
et potentiomètre (1 kohm, 0,1 W max.)

(Frija I)
Standard

Schéma de raccordement

RTFxxP



18
17
16

6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	----	----	----	----	----	----




(Frija I)



(Frija I)

Schéma de raccordement RTF xx P écran



- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | UB- GND |
| 2 | UB+ supply voltage 24V DC |






Schéma de raccordement

RTF xxU,U,P
RTF xxU,U,P écran



- | | |
|---|----------------------------|
| 1 | UB+ supply voltage 24V DC |
| 2 | Output temperature 0-10V |
| 3 | Output potentiometer 0-10V |
| 4 | UB- GND |



F Généralités

Principe de mesure des sondes de température pour applications CVC (HVAC) en général:

Le principe de mesure se base sur le fait que le capteur à l'intérieur génère un signal de résistance dépendant de la température. Le signal de sortie est déterminé par le type de capteur qui se trouve à l'intérieur. On distingue les capteurs de température actifs et passifs suivants:

- a) Pt 100 - résistance électrique (suivant DIN EN 60 751)
- b) Pt 1000 - résistance électrique (suivant DIN EN 60751)
- c) Ni 1000 - résistance électrique (suivant DIN EN 43 760, TCR=6180 ppm/K)
- d) Ni 1000_TK5000 - résistance électrique (TCR=5000 ppm/K)
- e) LM235Z, semi-conducteur IC (10mV/K, 2,73V/°C). Lors du raccordement électrique, veiller à la bonne polarisation +/- !
- f) NTC (suivant DIN 44070)
- g) PTC
- h) KTY- capteurs de température en silicium

Les courbes caractéristiques les plus importantes des capteurs de température se trouvent à la dernière page de cette notice d'instruction. Conformément à leur courbe caractéristique, chacun des capteurs de température présente une montée différente dans la plage située entre 0 et 100°C (valeur du coefficient de température). Pareillement, les plages de mesure maximales possibles varient en fonction du capteur utilisé (voir quelques exemples à ce sujet dans la rubrique données techniques).

Modes de réalisation des sondes de température pour applications CVC en général:

On distingue les sondes suivant leur forme de construction, à savoir: sondes de température à applique, sondes de température à câble, sondes de température sous forme de boîtier et sondes de température pour montage en gaine.

- Dans le cas des sondes de température à applique, la sonde de température dispose d'au moins une surface d'applique qui doit être appliquée par ex. sur la surface des tubes ou de radiateurs. Si la surface d'applique n'est pas positionnée correctement sur la surface de mesure, ceci peut causer de graves erreurs de mesure de température. Veillez à ce qu'il y ait une bonne surface de contact et à une bonne conduction thermique, évitez les impuretés et les aspérités, si nécessaire, utilisez de la pâte thermique conductrice.
- Dans le cas des sondes à câble, le capteur de température est logé dans une chemise d'où sort le câble de raccordement. Outre les matériaux d'isolation standards tels que le PVC, le silicone, la soie de verre avec tresse inox, d'autres versions sont également disponibles, permettant ainsi une plage d'utilisation plus élevée.
- Dans le cas des sondes de température sous forme de boîtier, le capteur de température est incorporé dans un boîtier correspondant. Mais il est possible que ce boîtier soit construit différemment, par ex. avec une sonde chemisée externe (voir sonde de température extérieure ATF2). Dans le cas des sondes sous forme de boîtier, on distingue en règle générale les sondes encastrées (FSTF) et celles en saillie (RTF, ATF) et entre les versions pour espaces intérieurs et celles pour locaux humides. Le bornier est logé dans le boîtier de raccordement.
- Dans le cas des sondes de température pour montage en gaine, on distingue les sondes de température avec insert de mesure interchangeable et celles sans insert de mesure interchangeable. Les éléments de raccordement sont logés dans la tête de raccordement. Dans le cas des sondes à plongeur, le raccordement au process se fait par défaut par un filetage mâle G, les sondes pour gaine sont raccordées par bride de montage. Toutefois il est possible que le type de raccordement soit d'une forme différente. Si la sonde à visser possède un tube prolongateur, la plage de température d'utilisation est en règle générale plus élevée puisque la chaleur montante ne peut pas entrer directement et immédiatement dans la tête de raccordement. Ceci est particulièrement important pour le montage d'un transmetteur. Dans le cas des sondes à visser, le capteur de température est toujours logé dans la partie avant du tube de protection. Dans le cas des sondes de température avec temps de réponse rapide, les extrémités des tubes de protection sont à simple diminution de section.

Contrainte thermique maximale des composants:

En général, toutes les sondes de température doivent être protégées contre la surchauffe!

Les valeurs indicatives standard sont applicables pour chaque élément en fonction du choix du matériau en ambiance neutre et dans les autres conditions de service normales (voir tableau à droite).

Lors d'une combinaison de plusieurs types d'isolation, c'est toujours la température minimale qui est applicable.

Pièce.....contrainte thermique maximale

Tête de raccordement forme B:

Aluminium moulé avec joint en caoutchouc	+100°C
Aluminium moulé avec joint en silicone.....	+150°C
Pièce en acier inox avec joint en téflon.....	+200°C

Tête en matière plastique:

Câble de raccordement	+100°C
PVC normal (PVC stabilisé thermiquement)	+70°C (+105°C)
Silicone.....	+180°C
PTFE.....	+200°C
Isolation soie de verre avec tresse inox.....	+400°C

F Montage et installation

Les raccordements électriques doivent être exécutés HORS TENSION. Veillez à ne brancher l'appareil que sur un réseau de très basse tension de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité ou garantie au titre de tout dommage consécutif provoqué par des erreurs commises sur cet appareil. L'installation des appareils ne doit être effectuée que par du personnel qualifié et autorisé. Seules les données techniques et les conditions de raccordement indiquées sur l'étiquette signalétique de l'appareil ainsi que la notice d'instruction sont applicables. Des différences par rapport à la présentation dans le catalogue ne sont pas mentionnées explicitement et sont possibles suite au progrès technique et à l'amélioration continue de nos produits. En cas de modifications des appareils par l'utilisateur, tous droits de garantie ne seront pas reconnus. L'utilisation de l'appareil à proximité d'appareils qui ne sont pas conformes aux directives « CEM » pourra nuire à son mode de fonctionnement. Cet appareil ne devra pas être utilisé à des fins de surveillance qui visent uniquement à la protection des personnes contre les dangers ou les blessures ni comme interrupteur d'arrêt d'urgence sur des installations ou des machines ni pour des fonctions relatives à la sécurité comparables.

Il est possible que les dimensions du boîtier et des accessoires du boîtier divergent légèrement des indications données dans cette notice.

Il est interdit de modifier la présente documentation.

En cas de réclamation, les appareils ne sont repris que dans leur emballage d'origine et que si tous les éléments de l'appareil sont complets.

Consignes pour l'installation mécanique:

Effectuer le montage en tenant compte des dispositions et règles standards à ce titre applicables pour le lieu de mesure (par ex. des règles de soudage, etc.) Sont notamment à considérer:

- Mesure technique de températures selon VDE/VDI, directives, ordonnances sur les instruments de mesure pour la mesure de températures.
- Les directives « CEM », celles-ci sont à respecter.
- Ne pas poser les câbles de sonde en parallèle avec des câbles de puissance.
- Il est conseillé d'utiliser des câbles blindés, ce faisant raccorder l'une des extrémités du blindage sur le DDC/API.

Effectuer l'installation en respectant la conformité des paramètres techniques correspondants des thermomètres aux conditions d'utilisation réelles, notamment:

- Plage de mesure
- Pression maximale admissible, vitesse d'écoulement
- Longueur de montage, dimensions des tubes
- Éviter les oscillations, vibrations, chocs (< 0,5 G)

Attention! Il faut impérativement tenir compte des limites de sollicitation mécaniques et thermiques des tubes de protection suivant DIN 43763 et/ou suivant les standards spécifiques de S+S!

F Courbes caractéristiques [cf. dernière page]

Pour éviter des endommagements ou erreurs de mesure, il est conseillé d'utiliser de préférence des câbles blindés.

Ne pas poser les câbles de sonde en parallèle avec des câbles de puissance. Les directives CEM sont à respecter!

L'installation des appareils doit être effectuée uniquement par un spécialiste qualifié!

Incertitudes de mesure selon classes:

Tolérances à 0°C:

Sondes platine (Pt100, Pt1000):

DIN EN 60751, classe B.....	± 0,3 K
1/3 DIN EN 60751, classe B.....	± 0,1 K

Sondes nickel:

NI1000 DIN EN 43760, classe B.....	± 0,4 K
NI1000 1/2 DIN EN 43760, classe B.....	± 0,2 K
NI1000 TK5000.....	± 0,4 K

ATTENTION!

À cause de son propre échauffement, le courant de mesure influence la précision du thermomètre et ne doit donc pas dépasser les valeurs suivantes:

Valeurs indicatives pour le courant de mesure:

Courant de mesure maxilImax
Pt100, Pt1000 [éléments résistifs].....	<0,1 - 0,3 mA
Ni1000 (DIN), Ni1000 TK5000.....	<2 mA
NTC's	<1 mA
LM235	400 µA... 5 mA

Généralités

Seules les CGV de la société S+S, les « Conditions générales de livraison du ZVEI pour produits et prestations de l'industrie électronique » ainsi que la clause complémentaire « Réserve de propriété étendue » s'appliquent à toutes les relations commerciales entre la société S+S et ses clients.

Il convient en outre de respecter les points suivants :

- Avant de procéder à toute installation et à la mise en service, veuillez lire attentivement la présente notice et toutes les consignes qui y sont précisées !
- Les raccordements électriques doivent être exécutés HORS TENSION. Ne branchez l'appareil que sur un réseau de très basse tension de sécurité. Pour éviter des endommagements / erreurs sur l'appareil (par ex. dus à une induction de tension parasite), il est conseillé d'utiliser des câbles blindés, ne pas poser les câbles de sondes en parallèle avec des câbles de puissance, les directives CEM sont à respecter.
- Cet appareil ne doit être utilisé que pour l'usage qui est indiqué en respectant les règles de sécurité correspondantes de la VDE, des Länder, de leurs organes de surveillance, du TÜV et des entreprises d'approvisionnement en énergie locales. L'acheteur doit respecter les dispositions relatives à la construction et à la sécurité et doit éviter toutes sortes de risques.
- Nous déclinons toute responsabilité ou garantie pour les défauts et dommages résultant d'une utilisation inappropriée de cet appareil.
- Nous déclinons toute responsabilité ou garantie au titre de tout dommage consécutif provoqué par des erreurs commises sur cet appareil.
- L'installation des appareils doit être effectuée uniquement par un spécialiste qualifié.
- Seules les données techniques et les conditions de raccordement indiquées sur la notice d'instruction accompagnant l'appareil sont applicables, des différences par rapport à la présentation dans le catalogue ne sont pas mentionnées explicitement et sont possibles suite au progrès technique et à l'amélioration continue de nos produits.
- En cas de modifications des appareils par l'utilisateur, tous droits de garantie ne seront pas reconnus.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé à proximité des sources de chaleur (par ex. radiateurs) ou de leurs flux de chaleur, il faut impérativement éviter un ensolleillement direct ou un rayonnement thermique provenant de sources similaires (lampes très puissantes, projecteurs à halogène).
- L'utilisation de l'appareil à proximité d'appareils qui ne sont pas conformes aux directives « CEM » pourra nuire à son mode de fonctionnement.
- Cet appareil ne devra pas être utilisé à des fins de surveillance qui visent uniquement à la protection des personnes contre les dangers ou les blessures ni comme interrupteur d'arrêt d'urgence sur des installations ou des machines ni pour des fonctions relatives à la sécurité comparables.
- Il est possible que les dimensions du boîtier et des accessoires du boîtier divergent légèrement des indications données dans cette notice.
- Il est interdit de modifier la présente documentation.
- En cas de réclamation, les appareils ne sont repris que dans leur emballage d'origine et si tous les éléments de l'appareil sont complets.

Avant de procéder à toute installation et à la mise en service, veuillez lire attentivement la présente notice et toutes les consignes qui y sont précisées !

Attention

Veiller impérativement au branchement correct du potentiomètre, car un inversement des pôles peut provoquer un court-circuit !

Датчик температуры в помещении THERMASGARD® RTF xx в элегантном корпусе из пластика с защелкивающейся крышкой, низ с четырьмя отверстиями, для закрепления на вертикально или горизонтально установленных коробках, с шаблоном отверстия под открытый ввод кабеля. Датчик служит для измерения / отображения температуры в закрытых, сухих помещениях, в жилых, офисных и торговых помещениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Диапазон измерения: -30 ...+70 °C (пассивные чувствительные элементы) и
0 ...+50 °C (вариант U)
Чувствительные элементы: см. таблицу
Измерительный ток: прибл. 1 мА
Потенциометр: стандартный 1 кОм, макс. 0,1 W
(официально – другие значения по запросу; например: 1000 м, 2,5 кОм, 5 кОм, 10 кОм, официально – потенциометр 0...10 В линеаризованный), с ограничителем угла поворота
Поворотный переключатель: макс. 24 В перв./пост. тока, макс. 130 мА
макс. 5 положений (0, Авто, I, II, III), с ограничителем угла поворота
Кулисным переключателем: макс. 24 В перв./пост. тока, макс. 130 мА
Кнопка: замыкающая, макс. 24 В пост. тока, макс. 10 мА
Светодиод: макс. 24 В пост. тока (официально – макс. 24 В перв. тока),
стандартный зеленый (официально – красный, желтый или двухцветный)
Корпус: пластик, акрилонитрил-бутадиенстирол (ABS),
цвет чистый белый (аналогичен RAL 9010)
Размеры: 85 x 91 x 27 мм (Frija I)
98 x 106 x 32 мм (Frija II)
Монтаж: настенный монтаж или на монтажной коробке Ø 55 мм, низ с четырьмя отверстиями,
для закрепления в вертикально или горизонтально установленных коробках для подвода кабеля сзади,
с шаблоном отверстия под открытый ввод кабеля сверху или снизу в случае открытого монтажа
Электрическое подключение: ... 0,14 - 1,5 мм², по винтовым зажимам, с защитой от отвинчивания,
только на безопасно малое напряжение, макс. 24 В постоянного тока
Допустимая относительная
влажность воздуха: макс. 90%, без конденсата
Класс защиты: III (согласно EN 60 730)
Степень защиты: IP30 (согласно EN 60 529)
Маркировка: Стандартное исполнение – незаполненная стрелка со средним положением
(официально – особая маркировка)

Тип/группа товаров 1	Чувствительный элемент / выход	
RTF xx	пассивный	IP30 (-30...+70 °C)
RTF PT100 ...*	Pt100 (согласно DIN EN 60751, класс Б)	
RTF PT1000 ...*	Pt1000 (согласно DIN EN 60751, класс Б)	
RTF Ni1000 ...*	Ni1000 (согласно DIN EN 43760, класс Б, TCR = 6180 ppm / K)	
RTF Ni1000TK5000 ...*	Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm / K), LG-Ni1000	
RTF LM235Z ...*	LM235Z (TCR = 10 мВ / K; 2,73 В при 0 °C), KP10	
RTF NTC1,8K ...*	NTC 1,8K	
RTF NTC10K ...*	NTC 10K	
RTF NTC10KPRECON ...*	NTC 10K Precon	
RTF NTC20K ...*	NTC 20K	
RTF KTYB1-210 ...*	KTY 81-210	
RTF-U xx	пассивный / активный	IP30 (0...+50 °C)
RTF-U PT1000 ...*	Pt1000 / 0-10В (потенциометр)	
RTF-UUP	активный	Дисплей IP30 (0...+50 °C)
RTM-U P	0-10В (тепл. и потенциометр)	
RTM-U U_P_DISPLAY	0-10В (тепл. и потенциометр)	■
...* = Исполнение	RTF xx T Исполнение с датчиком и кнопкой (макс. 24 В пост. тока, макс. 10 мА)	
	RTF xx LT Исполнение с датчиком, светодиодом (зеленым) и кнопкой (макс. 24 В пост. тока, макс. 10 мА)	
	RTF xx PT Исполнение с датчиком, потенциометром (1 кОм, макс. 0,1 W) и кнопкой (макс. 24 В пост. тока, макс. 10 мА)	
	RTF xx PLT Исполнение с датчиком, потенциометром (1 кОм, макс. 0,1 W), светодиодом (зеленым) и кнопкой (макс. 24 В пост. тока, макс. 10 мА)	
	RTF xx PW Исполнение с датчиком, потенциометром (1 кОм, макс. 0,1 W) и кулисным переключателем (макс. 24 В перв./пост. тока, макс. 130 мА)	
	RTF xx PD Исполнение с датчиком, потенциометром (1 кОм, макс. 0,1 W) и поворотным переключателем (макс. 24 В перв./пост. тока, макс. 130 мА)	
	RTF xx P Исполнение с датчиком и потенциометром (1 кОм, макс. 0,1 W)	



**THERMASGARD®
RTFxxT**

Исполнение с датчиком
и кнопкой (макс. 24 В пост. тока, макс. 10 mA)


(Frija I)



**THERMASGARD®
RTFxxLT**

Исполнение с датчиком,
светодиодом (зеленым)
и кнопкой (макс. 24 В пост. тока, макс. 10 mA)

(Frija I)



**THERMASGARD®
RTFxxPT**

Исполнение с датчиком,
потенциометром (1 kΩ, макс. 0,1 W)
и кнопкой (макс. 24 В пост. тока, макс. 10 mA)

(Frija I)




**THERMASGARD®
RTFxxPLT**

Исполнение с датчиком,
потенциометром (1 кОм, макс. 0,1 В),
светодиодом (зеленым)
и кнопкой (макс. 24 В пост. тока, макс. 10 мА)



(Frija I)




**THERMASGARD®
RTFxxPW**

Исполнение с датчиком,
потенциометром (1 кОм, макс. 0,1 В)
и кулисным переключателем (макс. 24 В перем./пост. тока, макс. 130 мА)



(Frija I)



**THERMASGARD®
RTFxxPD**

Исполнение с датчиком,
потенциометром (1 кОм, макс. 0,1 В)
и поворотным переключателем (макс. 24 В перем./пост. тока, макс. 130 мА)



(Frija II)



**THERMASGARD®
RTFxxP**

Исполнение с датчиком
и потенциометром (1 kΩm, макс. 0,1 W)





(Frija I)
стандартно



(Frija I)



(Frija I)



Общий принцип измерения для датчика температуры HLK (HVAC):

Принцип измерения температуры основан на зависимости электрического сопротивления чувствительного элемента (сенсора), находящегося внутри датчика, от температуры. Выходной сигнал сопротивления определяется типом чувствительного элемента. Различают следующие пассивные/активные чувствительные элементы:

- а) измерительный резистор Pt 100 (соотв. DIN EN 60 751)
- б) измерительный резистор Pt 1000 (соотв. DIN EN 60751)
- в) измерительный резистор Ni 1000 (соотв. DIN EN 43 760, TCR=6180 ppm/K)
- г) измерительный резистор Ni 1000_TK5000 (TCR=5000 ppm/K)
- д) LM235Z, полупроводник IC (10 мВ/К, 2,73 В/°C), при подключении учитывайте полярность +/-!
- е) NTC (соотв. DIN 44070)
- ж) PTC
- з) кремниевые температурные сенсоры KTY

Важнейшие характеристики датчиков температуры представлены на последней странице руководства. Для отдельных датчиков, согласно приведенным данным, характерно повышение в диапазоне от 0 до 100°C (величина ТК). Максимальные возможные диапазоны измерения различны у разных сенсоров (см. отдельные примеры в технических данных).

Общие сведения о конструктивном исполнении датчиков:

Датчики температуры различаются по конструктивному исполнению: накладные, кабельные, корпусные и встраиваемые.

- Накладные датчики температуры имеют по крайней мере одну контактную площадку, посредством которой обеспечивается установка датчика, например, на поверхностях труб или радиаторов отопления. При неправильном позиционировании контактной площадки относительно поверхности измерения могут возникать существенные погрешности измерения температуры. Следует обеспечивать хорошую поверхность контакта и подвод/отвод тепла, избегать загрязнения и неровностей поверхности; при необходимости может использоваться теплопроводящая паста.
- В случае кабельных датчиков температуры чувствительный элемент помещается во втулку, из которой выводится присоединительный кабель. Помимо стандартных изоляционных материалов (ПВХ, силикон, стеклонить с оплеткой из высококачественной стали), возможны также другие исполнения, допускающие расширение диапазона применения.
- В случае корпусных датчиков температуры чувствительный элемент помещается в соответствующий корпус; возможны различные исполнения корпуса: например, с внешней втулкой датчика [см. наружный датчик температуры ATF2]. Как правило, различают корпусные датчики для скрытой (FSTF) и открытой (RTF, ATF) установки, а также исполнения для внутренних помещений и помещений с повышенной влажностью. Присоединительные зажимы размещаются в присоединительном корпусе на плате.
- В случае канальных и встраиваемых датчиков температуры различают датчики со сменной измерительной вставкой и без таковой. Присоединительные детали размещаются в присоединительной головке. Монтаж стандартно осуществляется посредством G-резьбы для погружных датчиков, присоединительного фланца для канальных датчиков; возможны иные виды монтажа. Если встраиваемый датчик снабжен горловиной, то рабочий диапазон температур, как правило, расширяется, поскольку увеличившаяся теплота достигает присоединительной головки не напрямую и с некоторой задержкой. Это следует учитывать в особенности при монтаже трансмиттеров. В случае встраиваемых датчиков чувствительный элемент всегда расположен в передней части защитной трубы. Защитные трубы датчиков температуры с пониженным временем реакции выполняются сужением.

Максимальная температурная нагрузка деталей:

Все датчики температуры необходимо защищать от перегрева!

Стандартные нормативные значения действительны для отдельных конструктивных элементов в зависимости от выбора материала в нейтральной атмосфере и при прочих нормальных условиях эксплуатации [см. таблицу справа].

При комбинировании различных изоляционных материалов действительна наименьшая из температур.

Деталь..... макс. температурная нагрузка

Присоединительная головка В-образной формы:

Алюминиевое литье с резиновым уплотнением.....	+100°C
Алюминиевое литье с силиконовым уплотнением	+150°C
«VA»-деталь с тефлоновым уплотнением	+200°C

Пластиковая головка:

Присоединительный кабель	+100°C
ПВХ-норм. (ПВХ термостабилизир.).....	+70°C [+105 °C]
Силикон	+180°C
PTFE (политетрафторэтилен).....	+200°C
Изоляция из стеклонити с оплеткой из высококач. стали.....	+400°C



Монтаж и подключение

Приборы следует устанавливать в обесточенном состоянии. Подключение должно осуществляться исключительно к безопасно малому напряжению. Повреждения приборов вследствие несоблюдения упомянутых требований не подлежат устранению по гарантии; ответственность производителя исключается. Установка приборов должна осуществляться только авторизованным персоналом. Действительны исключительно технические данные и условия подключения, приведенные на поставляемых с приборами этикетках/табличках и в руководствах по монтажу и эксплуатации. Отклонения от представленных в каталоге характеристик дополнительно не указываются, несмотря на их возможность в силу технического прогресса и постоянного совершенствования нашей продукции. В случае модификации приборов потребителем гарантийные обязательства теряют силу. Эксплуатация вблизи оборудования, не соответствующего нормам электромагнитной совместимости (EMV), может влиять на работу приборов. Недопустимо использование данного прибора в качестве устройства контроля/наблюдения, служащего исключительно для защиты людей от травм и угрозы для здоровья/жизни, а также в качестве аварийного выключателя устройств и машин или для аналогичных задач обеспечения безопасности.

Размеры корпусов и корпусных принадлежностей могут в определенных пределах отличаться от указанных в данном руководстве.

Изменение документации не допускается.

В случае рекламаций принимаются исключительно цельные приборы в оригинальной упаковке.

Указания к механическому монтажу:

Монтаж должен осуществляться с учетом соответствующих, действительных для места измерения предписаний и стандартов [напр., предписаний для сварочных работ]. В особенности следует принимать во внимание:

- указания VDE/VDI [союз немецких электротехников/союз немецких инженеров] к техническим измерениям температуры, директивы по устройствам измерения температуры
- директива по электромагнитной совместимости [их следует придерживаться]
- непременно следует избегать параллельной прокладки токоведущих линий
- рекомендуется применять экранированную проводку; экран следует при этом с одной стороны монтировать к DDC/PLC.

Монтаж следует осуществлять с учетом соответствия прилагаемых технических параметров термометра реальным условиям эксплуатации, в особенности:

- диапазона измерения
- максимально допустимого давления и скорости потока
- установочной длины, размера трубы
- допустимых колебаний, вибраций, ударов (д.б. < 0,5 G).

Внимание! В обязательном порядке следует учитывать предельные допустимые механические и термические нагрузки для защитных трубок согл. DIN 43763 либо специальных стандартов S+S!

RU Характеристики сопротивления пассивных датчиков температуры (Подробности на последней странице)

В целях предотвращения повреждений и неисправностей предпочтительно применение экранированных кабелей.

Необходимо избегать параллельной прокладки с токоведущими кабелями.

Соблюдайте предписания техники электрической безопасности!

Установка приборов должна производиться только квалифицированным персоналом.

Предельные отклонения по классам:

Допуски при 0°C:

Чувствительные элементы из платины (Pt100, Pt1000):

DIN EN 60751, класс Б.....	$\pm 0,3\text{ K}$
1/3 DIN EN 60751, класс Б.....	$\pm 0,1\text{ K}$

Чувствительные элементы из никеля:

NI1000 DIN EN 43760, класс Б.....	$\pm 0,4\text{ K}$
NI1000 1/2 DIN EN 43760, класс Б.....	$\pm 0,2\text{ K}$
NI1000 TK5000.....	$\pm 0,4\text{ K}$

ВНИМАНИЕ!

Измерительный ток вследствие саморазогрева оказывает влияние на точность измерения термометра и по этой причине не должен превышать нижеприведенного значения:

Контрольные величины для измерительного тока:

Чувствительный элемент.....	$I_{\text{макс.}}$
Pt100, Pt1000 (тонкопленочный).....	$<0,1\text{ - }0,3\text{ mA}$
Ni1000 (DIN), Ni1000 TK5000.....	$<2\text{ mA}$
NTC's.....	$<1\text{ mA}$
LM235.....	$400\text{ }\mu\text{A} \dots 5\text{ mA}$

Указания к продуктам

В качестве Общих Коммерческих Условий имеют силу исключительно наши Условия, а также действительные «Общие условия поставки продукции и услуг для электрической промышленности» (ZVEI) включая дополнительную статью «Расширенное сохранение прав собственности».

Помимо этого, следует учитывать следующие положения:


- Перед установкой и вводом в эксплуатацию следует прочитать данное руководство; должны быть учтены все приведенные в нем указания!
- Подключение прибора должно осуществляться исключительно к безопасно малому напряжению и в обесточенном состоянии.
Во избежание повреждений и отказов [например, вследствие наводок] следует использовать экранированную проводку, избегать параллельной прокладки токоведущих линий и учитывать предписания по электромагнитной совместимости.
- Данный прибор следует применять только по прямому назначению, считывая при этом соответствующие предписания VDE (союза немецких электротехников), требования, действующие в Вашей стране, инструкции органов технического надзора и местных органов энергоснабжения. Надлежит придерживаться требований строительных норм и правил, а также техники безопасности и избегать угроз безопасности любого рода.
- Мы не несем ответственности за ущерб и повреждения, возникающие вследствие неправильного применения наших устройств.
- Ущерб, возникший вследствие неправильной работы прибора, не подлежит устраниению по гарантии.
- Установка приборов должна осуществляться только квалифицированным персоналом.
- Действительны исключительно технические данные и условия подключения, приведенные в поставляемых с приборами руководствах по монтажу и эксплуатации. Отклонения от представленных в каталоге характеристик дополнительно не указываются, несмотря на их возможность в силу технического прогресса и постоянного совершенствования нашей продукции.
- В случае модификации приборов потребителем гарантитные обязательства теряют силу.
- Не разрешается использование прибора в непосредственной близости от источников тепла [например, радиаторов отопления] или создаваемых ими тепловых потоков; следует в обязательном порядке избегать попадания прямых солнечных лучей или теплового излучения от аналогичных источников [мощные осветительные приборы, галогенные излучатели].
- Эксплуатация вблизи оборудования, не соответствующего нормам электромагнитной совместимости (EMV), может влиять на работу приборов.
- Недопустимо использование данного прибора в качестве устройства контроля/ наблюдения, служащего исключительно для защиты людей от травм и угрозы для здоровья/ жизни, а также в качестве аварийного выключателя устройств и машин или для аналогичных задач обеспечения безопасности.
- Размеры корпусов и корпусных принадлежностей могут в определённых пределах отличаться от указанных в данном руководстве.
- Изменение документации не допускается.
- В случае рекламаций принимаются исключительно цельные приборы в оригинальной упаковке.

Перед установкой и вводом в эксплуатацию следует прочитать данное руководство; должны быть учтены все приведенные в нем указания!

Внимание

Обязательно проверять правильность подключения потенциометра, так как неправильная полярность может вызвать короткое замыкание!

THERMASGARD® RTF xx



Zum Öffnen des Gehäuses einen Schraubendreher (2,0) in die Nut mittig ansetzen, nach unten drücken und den Bodenrahmen etwas anheben. Den Deckel nach vorne ziehen und halten.

To open the enclosure, set a screwdriver (2,0) in the groove at centre, press down, and lift up the bottom frame slightly. Pull top cover forward and hold it.

Pour ouvrir le boîtier placer le tournevis (2,0) au centre de l'encoche, pousser vers le bas et soulever légèrement le cadre inférieur. Tirer le couvercle vers l'avant et le maintenir.

Чтобы открыть корпус, вставьте жало отвертки (2,0) в паз по центру, надавите вниз и слегка приподнимите основание корпуса. Крышку сдвигайте вперед, аккуратно удерживая ее.

© Copyright by S+S Regeltechnik GmbH

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung von S+S Regeltechnik GmbH gestattet.

Reprints, in part or in total, are only permitted with the approval of S+S Regeltechnik GmbH.

La reproduction des textes même partielle est uniquement autorisée après accord de la société S+S Regeltechnik GmbH.

Перепечатка, в том числе в сокращенном виде, разрешается лишь с согласия S+S Regeltechnik GmbH.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Errors and technical changes excepted.

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.

Возможны ошибки и технические изменения.

Temp. °C	Pt100 Ω	Pt1000 Ω	Ni1000 Ω	Ni1000 TK5000 Ω	FeT Ω	KTY 81-210 kΩ	LM 235Z mV	Temp. °C
	0,0	100,00	1 000,00	1 000,00	2 226,53	1 639,60	2 732,00	
- 50,0	80,31	803,10	743,00	790,88	-	1 068,65	2 232,00	- 50,0
- 40,0	84,27	842,70	791,00	830,83	-	1 158,95	2 332,00	- 40,0
- 30,0	88,22	882,20	842,00	871,69	1 934,70	1 269,25	2 432,00	- 30,0
- 20,0	92,16	921,60	893,00	913,48	2 030,41	1 385,15	2 532,00	- 20,0
- 10,0	96,09	960,90	946,00	956,24	2 127,68	1 508,65	2 632,00	- 10,0
0,0	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 226,53	1 639,60	2 732,00	0,0
10,0	103,90	1 039,00	1 056,00	1 044,79	2 327,01	1 778,10	2 832,00	10,0
20,0	107,79	1 077,90	1 112,00	1 090,65	2 429,15	1 924,15	2 932,00	20,0
25,0	109,74	1 097,40	1 141,00	1 113,99	2 480,86	2 000,00	2 982,00	25,0
30,0	111,67	1 116,70	1 171,00	1 137,61	2 533,00	2 077,80	3 032,00	30,0
40,0	115,54	1 155,40	1 230,00	1 185,71	2 638,60	2 238,90	3 132,00	40,0
50,0	119,40	1 194,00	1 291,00	1 234,97	2 745,99	2 407,60	3 232,00	50,0
60,0	123,24	1 232,40	1 353,00	1 285,44	2 855,23	2 583,80	3 332,00	60,0
70,0	127,07	1 270,00	1 417,00	1 337,14	2 966,36	2 767,50	3 432,00	70,0
80,0	130,89	1 308,90	1 483,00	1 390,12	3 079,42	2 958,80	3 532,00	80,0
90,0	134,70	1 347,00	1 549,00	1 444,39	3 194,47	3 152,50	3 632,00	90,0
100,0	138,50	1 385,00	1 618,00	1 500,00	3 311,56	3 363,90	3 732,00	100,0
110,0	142,29	1 422,00	1 688,00	1 556,98	3 430,75	3 577,75	3 832,00	110,0
120,0	146,06	1 460,60	1 760,00	1 615,36	3 552,09	3 799,10	3 932,00	120,0
130,0	149,82	1 498,20	1 883,00	1 675,18	3 675,65	4 028,05	4 032,00	130,0
140,0	153,58	1 535,80	1 909,00	1 736,47	3 801,48	4 188,10	4 132,00	140,0
150,0	157,31	1 573,10	1 987,00	1 799,26	3 929,65	4 397,70	4 232,00	150,0

Temp. °C	NTC 1 kOhm Ω	NTC 1,8 kOhm Ω	NTC 3 kOhm Ω	NTC 5 kOhm Ω	NTC 10 kOhm kΩ	NTC 10 k PRE kΩ	NTC 20 kOhm kΩ	NTC 50 kOhm kΩ
	0,0	2 961,00	5 085,00	9 795,20	16 325,40	32,65	29,49	70,20
- 50,0	32 886,00	-	200 338,00	333 914,00	667,83	441,30	1 667,57	4 168,93
- 40,0	18 641,00	39 073,00	100 701,00	167 835,00	335,67	239,80	813,44	2 033,61
- 30,0	10 961,00	22 301,00	53 005,00	88 342,00	176,68	135,20	415,48	1 038,70
- 20,0	6 662,00	13 196,00	29 092,00	48 487,00	96,97	78,91	221,30	553,24
- 10,0	4 175,00	8 069,00	16 589,00	27 649,00	55,30	47,54	122,47	306,18
0,0	2 961,00	5 085,00	9 795,20	16 325,40	32,65	29,49	70,20	175,51
10,0	1 781,00	3 294,00	5 971,12	9 951,80	19,90	18,79	41,56	103,90
20,0	1 205,00	2 189,00	3 748,10	6 246,80	12,49	12,26	25,35	63,49
25,0	1 000,00	1 800,00	3 000,00	5 000,00	10,00	10,00	20,00	50,00
30,0	834,20	1 489,00	2 416,80	4 028,00	8,06	8,19	15,89	39,71
40,0	589,20	1 034,00	1 597,50	2 662,40	5,32	5,59	10,21	25,53
50,0	424,00	733,00	1 080,30	1 800,49	3,60	3,89	6,72	16,80
60,0	310,40	529,00	746,12	1 243,53	2,49	2,76	4,52	11,30
70,0	231,00	389,00	525,49	875,81	1,75	1,99	3,10	7,75
80,0	174,50	290,00	376,85	628,09	1,26	1,46	2,12	5,42
90,0	133,60	220,00	274,83	458,06	0,92	1,08	1,54	3,85
100,0	103,70	169,00	203,59	339,32	0,68	0,82	1,12	2,79
110,0	81,40	131,00	153,03	255,03	0,51	0,62	0,82	2,05
120,0	64,70	103,00	116,58	194,30	0,39	0,48	0,61	1,52
130,0	51,90	-	89,95	149,91	0,30	0,38	0,46	1,15
140,0	42,10	-	70,22	117,04	0,23	0,30	0,35	0,88
150,0	34,40	-	55,44	92,39	0,18	0,24	0,27	0,68