

PARAMÉTRAGE DE LA CAMÉRA SIEMENS CFMS2025



SOMMAIRE

1 : CONFIGURATION POUR DE L'ENREGISTREMENT PERMANENT	2
1.1Configuration de la caméra	2
1.1.1 Paramétrage IP de la caméra	2
1.1.2 Paramétrage des flux vidéos	3
1.2 Configuration de l'enregistreur	5
1.2.1 Paramétrage du modèle de la caméra	5
1.2.2 Paramétrage des flux vidéos	6
2 : CONFIGURATION POUR L'ENREGISTREMENT SUR DÉTECTION D'ACTIVITÉ	7
2.1 Configuration de la caméra	7
2.1.1 Paramétrage de la zone de détection	7
2.1.2 Paramétrage de la notification	7
2.2 Configuration de l'alarme dans l'enregistreur	8
3 : COMMANDE À SAISIR DANS VLC POUR VOIR LA CAMÉRA EN LIVE	9

Attention : pour une installation de caméras IP, il est impératif d'utiliser un réseau 1Gbit/s. Dans le cas contraire, il est probable que des détériorations d'images se produisent voire des pertes d'enregistrements.

Page 1



N.A. Nº 185



1 - CONFIGURATION POUR DE L'ENREGISTREMENT PERMANENT

1.1 Configuration de la caméra :

1.1.1 Paramétrage IP de la caméra :



Par défaut : Utilisateur/Mot de passe : admin/admin

Allez dans le menu "Paramètres Reseau/De base" et paramétrez l'adresse IP et le masque de sous réseau.

STEMERS	SIEMENS		
CFMS2025 Release CxMS2025_V2458	Live Player - Web Configuration		
Configuration → Compression → Paramètres réseau	Réseau - Paramètres de base		
De base DDNS	De base		
Serveur FTP	Nom de la caméra		
Liste d'adresses IP refusées HTTPS IEEE 802.1X	Nom de la caméra activé	O ACT. ● DÉS.	
SNMP 3GPP	Réseau		
 → Paramètres d'image → Alarme → Enregistrer 	Mode	 DHCP (Obtenir une adresse IP au PPPoE (Obtenir une adresse IP au Manuel (Utiliser manuellement l'au 	tomatiquement) utomatiquement) dresse IP suivante)
→ Audio	Adresse IP	192.43.189.41	
→ Protect. accès	Masque de sous-réseau	255.255.240.0	
→ Pare-feu	Passerelle par défaut	192.43.189.1	
→ Journal	DNS principal	194.2.0.20	
→ Avis	DNS secondaire	194.2.0.50	
	Configuration de l'adresse IPv6		
	IPv6	 ○ ACT. ● DÉS. 	
	Adresse IPv6		







1.1.2 Paramétrage des flux vidéos :

Allez dans le menu "Compression" et paramétrez comme suit :

<u>FIUX I</u> .

Mode image	: Sélectionnez «H264»
Resolution	: Sélectionnez «SVGA» (Résolution la plus haute pour avoir un 2éme flux en H264
disponible)	
Taux de trame	: Sélectionnez «12 ips»
Mode de contrôle du taux	: Cochez «Debit Binaire Constant»
Débit Binaire	: Sélectionnez «2M»
Groupe d'images	: Sélectionnez «12»
Profil	: «Profil principal»
disponible) Taux de trame Mode de contrôle du taux Débit Binaire Groupe d'images Profil	 Selectionnez «3vGA»(Resolution la plus haute pour avoir un zenie nux en rizo4 Sélectionnez «12 ips» Cochez «Debit Binaire Constant» Sélectionnez «2M» Sélectionnez «12» «Profil principal»

Flux 2 :

Mode image	: Sélectionnez «H264»
Resolution	: Sélectionnez «QVGA»
Taux de trame	: Sélectionnez «25 ips»
Mode de contrôle du taux	: Cochez «Debit Binaire Constant»
Débit Binaire	: Sélectionnez «1M»
Groupe d'images	: Sélectionnez «25»
Profil	: «Profil principal»

SILMENT .	SIEMENS	
1 S2025 ase CxMS2025_V2458	Live Player - Web Configuration	
figuration	Compression	
ompression	Flux 1	
base	Mode image	H.264 T
NS rveur FTP	Résolution	SVGA V
te d'adresses IP usées	Taux de trame	12 V ips
TTPS EE 802.1X MP	Mode de contrôle du taux	 Débit binaire variable Débit binaire constant
<u>PP</u> ramètres d'image	Taux de compression	Standard 🔻
rme	Valeur de qualité	▲ 16 (1~31)
registrer	Débit binaire	2M •
ie/heure	Groupe d'images	12 (1~24)
tect. accès	Profil	Profil principal 🔻
e-reu stème	Flux 2	
rnal	Mode image	H.264 V
3	Résolution	QVGA T
	Taux de trame	25 V ips
	Mode de contrôle du taux	Débit binaire variable Débit binaire constant
	Taux de compression	Standard
	Valeur de qualité	▲ 16 (1~31)
	Débit binaire	1M •
	Groupe d'images	25 (1~25)
	Profil	Profil principal V

Cliquez sur le bouton «Enregistrer» pour sauvegarder les modifications

<u>Remarque</u> : Le flux 1 peut être paramétré dans une résolution supérieure (jusqu'à 2Mpixels) mais la caméra ne fournira alors qu'un seul flux vidéo. par conséquent, des problèmes de ralentissement peuvent être constatés s'il y a de l'affichage live mosaïque ou des connexions distantes.

Page 3



N.A. Nº 185



STEMENT	SIEMENS					
CFMS2025 Release CyMS2025 \/2458	Live Player - Web Conf	iguration				
TCE285 0XIN32023_02430						
Configuration						
→ Compression → Paramètres réseau	Réseau - Paramètres R	TSP				
De base DDNS	Authentification					
Serveur FTP Liste d'adresses IP refusées	Authentification		 ACT. DÉS. 			
HTTPS	ID de connexion		admin			
SNMP 3GPP	Mot de passe		•••••],	
→ Paramètres d'image	Mot de passe (confirm.)		•••••			
→ Alarme						
→ Enregistrer	Flux 1		-			
→ Audio → Date/heure	Type de transfert		 Multidiffusion Monodiffusion 	Connexion automatique		
→ Protect. accès → Pare-feu	Port RTSP 554	(1 - 65535)				
→ Système	Port vidéo 5000	(1 - 65535)				
→ Journal	Port Audio 5002	(1 - 65535)				
2.008	Flux 2					
	Type de transfert		 Multidiffusion Monodiffusion 	Connexion automatique		
	Port RTSP 555	(1 - 65535)				
	Port vidéo 5010	(1 - 65535)				
	Port Audio 5012	(1 - 65535)				

<u>Remarque</u> : Allez dans le menu «Paramètres Réseau/Liste d'adresses IP refusées» et vérifiez les ports RTSP des flux 1 et 2 : Flux 1 = 554 et Flux 2 = 255



Page 4



1.2 Configuration de l'enregistreur

1.2.1 Paramétrage du modèle de la caméra

Allez dans le menu de paramétrage des caméras dans "*Périphérique/Caméras*" et sélectionnez les paramètres suivants :

- "Valide" : Cochez la case de validation.
- "Nom" : Saisissez le nom souhaité pour la caméra.
- "Marque" : Sélectionnez "Siemens".
- "Modèle" : Sélectionnez "Generique".

<u>Paramé</u>	trage				
<u>Périphé</u>	riques				
Caméra	1		17-24		
	Valide	Nom		Marque	Modèle
17	•	Siemens CFMS2025		Siemens	Generique 🔻

Cliquez sur le bouton "Valider" pour sauvegarder les modifications.

Allez dans le menu "Avancés" de la caméra à paramétrer et sélectionnez les paramètres suivants :

- "Adresse IP" : Saisissez l'adresse IP paramétrée dans la caméra.
- "Utilisateur" : Saisissez le nom de l'utilisateur paramétré dans la caméra (admin par défaut).
- "Mot de passe" : Saisissez le mot de passe de l'utilisateur paramétré dans la caméra (admin par défaut).

On obtiendra le menu suivant :

Paramétrage			
Périphériques			
<u>Caméras</u>			
Caméra 17	Avancés	Flux vidéos Connexion	
Nom		Siemens CFMS2025	
Marque		Siemens	
Modèle		Generique	
Adresse IP		192.43.189.41	
Utilisateur		admin	ļ
Mot de passe		admin	
Télémetrie		Non T	
Son			
Heure de redémarrage		Format = hh:mm (hh = heures, mm = minutes)	
Evénements			
	Nom	Temps minimun entre deux évènements	
1		Secondes	
2		Secondes	
			Valider

Cliquez sur le bouton "Valider" pour sauvegarder les modifications.









1.2.2 Paramétrage des flux vidéos

Allez dans le menu "*Flux vidéos*" de la caméra à paramétrer.

Cliquez sur "*Commandes par défaut*" puis : Sélectionnez "*HD*" dans la colonne "*Live*" du flux 1. Sélectionnez "*MD*" dans la colonne "*Live*" du flux 2.

On obtiendra le menu suivant :

Paramétrage	<u>9</u>								
Périphérique									
<u>Caméras</u>									
Caméra 17		Avancés	Flux vidéos	Connexion					
Nom Marque Modèle		Siemens C Siemens Generique	FMS2025						
Flux	Port			Commande		Protocole	Codec Vidéo	Live	Connexion
1	554					RTSP	H264 🔻	HD 🔻	Udp 🔻
2	555					RTSP .	H264 •	MD 🔻	Udp 🔹
3						RTSP V	MPEG4 V	•	Udp 🔻
4						RTSP .	MPEG4 V	•	Udp 🔻
HTML	80					HTTP	JPEG		
			Com	mandes par défaut				Valider	

Cliquez sur le bouton "Valider" pour sauvegarder les modifications.











2. CONFIGURATION POUR L'ENREGISTREMENT SUR DÉTECTION D'ACTIVITÉ

2.1 Configuration de la caméra

2.1.1 Paramétrage de la zone de détection

Allez dans le menu "Alarme / Alarme".

Allez dans le sous menu «**Paramètres détection de mouvement**» cochez la case «**ACT**» de «**Detection de mouvement**» puis configurez la zone de détection.

Paramètres de détection de mouve	ement	
Détection de mouvement	● ACT. ◎ DÉS.	
Zone	Configurer la zone de mouvement	
Sensibilité	Moyen(ne)	
Texte activé	© ACT. Ø DÉS.	
Texte		
Sortie audio	© ACT. Ø DÉS.	
Événement	Evénement audio 1 💌	

Cliquez sur "Enregistrer" pour sauvegarder les paramètres.

2.1.2 Paramétrage de la notification

Allez dans le menu "Alarme / Serveur d'alarme" et saisissez les paramètres suivants :

Conditions	· Cashaz la assa "Mauvamant"
Conditions	. Cochez la case mouvement .
Adresse IP du serveur d'alarme	: Saisissez l'adresse IP de l'enregistreur.
N° de port du serveur d'alarme défaut : "10013").	: Saisissez le port «d'événement caméras» paramétré dans l'enregistreur (Par
Mouvement Message d'alarme sera saisi dans l'enregistreur)	: Saisissez «Sensor» (ce message devra être strictement identique à celui qui

STEMENS	SIEMENS				
CFMS2025 Release CxMS2025_V2458	Live Player - Web Configuration				
Configuration	Serveur d'alarme				
Paramètres réseau	Serveur d'alarme				
De base DDNS Serveur FTP	Conditions	 Alarme Mouvement 			
Liste d'adresses IP refusées	Adresse IP du serveur d'alarme	192.43.178.170			
HTTPS IEEE 802.1X	Numéro de port du serveur d'alarme	10013	(1~65535)		
SNMP 3GPP	Alarme - Message d'entrée				
Paramètres d'image	Mouvement - Message d'alarme	sensor			
Alarme Chargement audio Serveur d'alarme					Enregistrer

Cliquez sur "Enregistrer" pour sauvegarder les paramètres.

Page 7









2.2.2 Paramétrage de l'alarme dans l'enregistreur

Allez dans le menu "*Périphériques / Caméras / Avancés*" de la caméra à paramétrer. Sélectionnez les paramètres suivants :

- "Adresse IP" : Saisissez l'adresse IP paramétrée dans la caméra.
- "Utilisateur" : Saisissez le nom de l'utilisateur paramétré dans la caméra (admin par défaut).
- "Mot de passe": Saisissez le mot de passe de l'utilisateur paramétré dans la caméra (admin par défaut).
- "Evénement 1": Saisissez "sensor".

Paramétrage					
Périphériques					
<u>Caméras</u>					
Caméra 17	Avancés	<u>Flux vidéos</u>	Connexion		
Nom		Siemens	CFMS2025		
Marque		Siemens			
Modèle		Generiqu	e		
Adresse IP		192.43.189	9.46		
Utilisateur		admin			
Mot de passe		admin			
Télémetrie		Non	•		
Son		×			
Heure de redémarrage			Format = h	h:mm (hh = heures, mm = minutes)	
Evénements					
	Nom		Temps min	imun entre deux évènements	
1 sensor				Secondes	
2				Secondes	
					Valider

Cliquez sur le bouton "Valider" pour sauvegarder les modifications.

Déclarez l'alarme dans l'enregistreur dans le menu "*Périphériques / Alarmes*" en sélectionnant le numéro de la caméra dans la colonne "*Num.*" et le nom de l'alarme dans la colonne "*Evénement*".

Paramétrage							
Périphérique							
Alarmes	17 - 32 🔹						
Va	lide	Nom	Туре	Num.		Evénement	
17	Z AI	larme 17	Even. Camé	ra 🔻 17	• 1	- sensor	•

Paramétrez ensuite la caméra à enregistrer sur l'alarme que vous avez déclarez dans "*Profils / Profil d'enregis-trement / Action sur alarme / Alarme xx*".

Parametrage				
Profils				
Profil d'enregistrement : 24	_24			
Alarme 17	<u>Nouveau</u>	Alarme	e 17 (Caméra 17)	
		Confirm Confirm	ation par la fonction d'alarme contact 🔽 🔹 ation par l'alarme macro 🔹 🔽	
Caméra	Priorité	Durée	Préposition	Transmission
17 : Siemens CFMS2025	▼ 1 ▼	*	Aucune 🔻	Non 🔻
	•		Aucune 🔻	
	•		Aucune 🔻	
	T		Aucune 🔻	
Mails	Non 🔻			
Sms	Non 🔻			
Fonction sortie alarme	•			
			Valider	







3. Commande à saisir dans VLC pour voir la caméra en live

Media = "rtsp://admin:admin@192.43.189.41:554" pour visualiser le flux 1 Media = "rtsp://admin:admin@192.43.189.41:555" pour visualiser le flux 2

🛓 L	ecteur mul	timé dia	1 VLC			
Méd	ia Lecture	Audio	Vidéo	Outils	Vue	Aide
Þ	Ouvrir un fichi	er				Ctrl+O
	Ouvrir un fichi	er en moo	de avanc	é		Ctrl+Shift+O
	Ouvrir un dos:	ier				Ctrl+F
0	Ouvrir un disq	ue				Ctrl+D
+	Ouvrir un flux	réseau				Ctrl+N
,	Ouvrir un périj	ohérique	de captu	re		Ctrl+C
-	Ouvrir un emp	lacement	depuis le	e presse-	papier	Ctrl+V
-	Médias récent	s				•
	Découverte de	e services	;			•
	Enregistrer la	liste de le	cture			Ctrl+Y
	Convertir / En	registrer				Ctrl+R
((•))	Diffusion					Ctrl+S
×	Quitter					Ctrl+Q

Eichier	Disque	Réseau	E Périphérique de capture	
Destacela e		2		
Protocole re	eseau			







