

## Датчики температуры для RU6X, RU9X и RV5027



### Наружный датчик

Датчик для измерения температуры наружного воздуха.

#### MAF

Предназначен для использования с изделиями моделей RU 6X и RU 9X.

#### AF

Предназначены для использования с изделиями модели RV5027.

Технические данные	
Диапазон измерения	MAF: -30—+50 °C AF: -20—+25 °C
Степень защиты	IP30

Описание	Чувствительный элемент	Модель
Датчик температуры наружного воздуха	R+S	MAF
	NTC-датчик, R+S	AF



### Накладной датчик в корпусном исполнении

Датчик для измерения температуры воды. В комплект входит зажим.

#### TG-AH/MALF

Предназначен для использования с изделиями моделей RU 6X и RU 9X.

#### TG-AH/VF

Предназначены для использования с изделиями модели RV5027.

Технические данные	
Диапазон измерения	TG-AH/MALF: 0—120 °C TG-AH/VF: 5—110 °C
Степень защиты	IP65

Описание	Чувствительный элемент	Модель
Накладной датчик	R+S	TG-AH/MALF
	NTC-датчик, R+S	TG-AH/VF